


Greenhouse

250x400cm



Installation manual

EN

We are grateful that you have decided to purchase Greenhouse. We believe that it will help you in growing your flowers and vegetables and that you will be satisfied a lot. We did our best so that the design and modern technical solutions are helpful in the cultivation and so that the assembly is simple and easy.



max 60km/h

WARNING!

In strong windy weather, it is necessary to close all the door and window openings and secure them so that the wind cannot open them. During gusty winds, thunderstorms, hailstorms, rains and other adverse atmospheric conditions, it is forbidden to stay in the greenhouse. During high insolation, high temperatures may be reached; therefore, all the works in the hotbeds must be carried out early in the morning or in the evening with the doors opened on both sides of the greenhouse. It is forbidden to close oneself inside the structure.

The greenhouse is not a toy; therefore, children may stay there only when attended by adults.



max 30kg/m²

CAUTION!

In winter, it is necessary to pay particular attention to the structure so that wet and heavy snow is not deposited on it – it may damage the greenhouse. If it is not possible to control the level of snow, it is required to dismantle the cover of the side walls, front and roof for the winter period. The structure may be left for the winter period.

It is forbidden to enter the greenhouse from which snow is not removed – snow deposits may deform the structure and lead to the collapse of the roof or door, and prevent exiting the hotbed. Greenhouse roof must be desnowed regularly. If the greenhouse is not used in winter, it is necessary to secure the door in order to prevent the access of unauthorised personnel and children.

Safe use rules:

1. The greenhouse is dedicated only to plant growing.
2. Mount the greenhouse to the foundation with the indicated mounting holders included in the set.
3. Mount the structure in the place not exposed to strong wind blows; avoid slopes and open spaces. Greenhouse wind resistance: 60 km/h.
4. Do not assemble the greenhouse in strong winds and in other adverse weather conditions.
5. Keep children away from the assembly site because the set includes small elements and foil bags which may lead to choking or suffocating.
6. Check the stability of the greenhouse regularly, especially after storm winds or heavy snowfalls. If you notice any damage, replace a damaged element or disassemble the structure.
7. Check the condition of the structure regularly, in particular, the condition of the bottom anchor mounting. If there are any corrosion signs or damage, it is necessary to replace them or dismantle the greenhouse.
8. Use assembly tools specified in the manual and wear protective gloves and glasses during the greenhouse assembly and maintenance.
9. Avoid using mowers and mechanical scythes near the structure.
10. Do not keep hot objects, especially hot barbecue equipment, etc. in the greenhouse.
11. Remove snow, branches and leaves regularly from the greenhouse roof in order to prevent its damage, what in consequence may be dangerous to greenhouse users.
Max. greenhouse roof load: 30 kg/m².
12. Do not climb the structure roof.
13. Do not leave children unattended in the greenhouse because the door may close and prevent children from exiting the structure.
14. Do not use open flame in or near the structure.
15. Do not load roof panels additionally (with the exception of tied-up plants).
16. The greenhouse cannot be used in the public space.

Follow the OHS Rules



Wear protective gloves during the assembly



Wear protective glasses during the assembly



Provide help from the assistant during the assembly



The temperature in the greenhouse is high



Perform assembly on days which are not windy




It is prohibited to have the structure assembled by drunk and intoxicated personnel

EN Ground

THE STRUCTURE MUST BE FASTENED TO THE GROUND PERMANENTLY. OTHERWISE, IT WILL BE CAUGHT BY THE WIND AND IT MAY CAUSE INJURIES!


GROUND TYPE:

Concrete blocks




The blocks should be dug completely into the ground and laid on a cement mortar (connected with each other) to form a dense solid with the length and width provided in the drawing. Fill the joints with the cement mortar.

Concrete rims



Concrete rims should be dug into the ground completely and settled on the cement mortar to form a firm block with the length and width specified in the drawing.

Concrete foundation



Location

Do not assemble the greenhouse on open spaces, on slopes and in locations particularly exposed to wind blows – this will extend the service life of the hotbed significantly and make the use of polycarbonate greenhouse satisfactory for a longer period of time.

The correct mounting of the greenhouse to the ground will protect the product against being caught by the wind.



Manufacturer is not held responsible for:


- the incorrect use of the greenhouse and destruction as a result of extreme weather conditions (hailstorm, storm winds, snow). The ground must be even and levelled.

damage due to the greenhouse being caught by the wind (it applies to product damage and damage caused by the greenhouse).


The user is responsible for the reliable assembly of the product and its secure fastening to the ground.

List of elements


DE Verzeichnis der Elemente
 CZ Seznam dílů
 SK Zoznam dielov




x12 B-01




x4 B-02



x4 B-03




x14 B-04



x16 B-05


EN All the profiles are marked
 DE Alle Profile sind markiert
 CZ Všechny profily jsou označeny
 SK Všetky profily sú označené



x4 (1) 1500mm



x2 (2) 1000mm




x6 (3) 260mm



x4 (4) 1190mm




x4 (5) 1070mm




x10 (6) 1070mm




x8 (C-01)




x4 (7) 1877mm



x10 (8) 1877mm



x4 (9) 1500mm



x2 (10) 1500mm



x2 (11) 1990mm




x2 (12) 1990mm



x4 (13) 890mm



x2 (14) 780mm




x2 (15) 1500mm



x1 (16) 1500mm



x8 (17) 696mm



x2 (18) 810mm



x2 (19) 810mm



x2 (20) 1110mm




x2 (21) 1110mm

List of elements


DE Verzeichnis der Elemente
 CZ Seznam dílů
 SK Zoznam dielov



x108 M6x45



x28 M6x70



19mm

x146 W-1




25mm


x126 W-2



x22 Z-1




x14 Z-2




x1

EN ALLEN WRENCH
 DE INBUSSCHLÜSSEL
 CZ IMBUSOVÝ KLÍČ
 SK IMBUSOVÝ KLÚČ




x1

EN SPANNER 10
 DE SCHLÜSSEL 10
 CZ KLÍČ 10
 SK KLÚČ 10




x1

EN 12 MM DRILL
 DE BOHRER 12 MM
 CZ VRTÁK 12MM
 SK VRTÁK 12 MM




x1

EN 8 MAGNETIC BIT
 DE BIT 8 MAGNETISCH
 CZ BIT 8 MAGNETICKÝ
 SK MAGNETICKÝ BIT 8




x1

EN UV ADHESIVE TAPE
 DE UV- KLEBEBAND
 CZ LEPICÍ PÁSKA UV
 SK LEPIACA PÁSKA UV




x4

EN MAGNETIC HOLDER
 DE MAGNETISCHE HALTERUNG
 CZ MAGNETICKÝ DRŽÁK
 SK MAGNETICKÝ DRŽIAK




x8



x16

x8




x4

EN HACK EYE
 DE ÖSE FÜR DEN HAKEN
 CZ OČKO K HÁČKU
 SK OČKO DO HÁČIKA

x4


EN HACK
 DE HAKEN
 CZ HÁČEK
 SK HÁČIK



x8


x48

EN HINGE
 DE SCHARNIER
 CZ PANT
 SK ZÁVES




x2 F-02

x2 F-04



x4 F-01




x3 F-03

EN CHECK WHETHER THE PACKAGING INCLUDES ALL THE ELEMENTS. We recommend elements sorting before their assembly. This will facilitate assembly works. DE PRÜFEN SIE, OB DAS PAKET ALLE EINZELTEILE ENTHÄLT. Wir empfehlen die Elemente vor dem Zusammenbau zu sortieren. Das wird die Arbeit beschleunigen und erleichtern. CZ ZKONTROLUJTE, ZDA BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY DÍLY. Doporučujeme seřadit díly před montáží. To urychlí a usnadní práci. SK SKONTROLUJTE, ČO BALENIE OBSAHUJE VŠETKY PRVKY. Před montážou odporúčame roztriediť prvky. Urychlí a uľahčí to prácu.

TOOLS




EN The DIY assembly greenhouse lacks some tools. Provide necessary tools before starting work. **DE** Das Gewächshaus zur Eigenmontage enthält manche Werkzeuge nicht. Vervollständigen Sie die Werkzeuge, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. **CZ** Skleník určený k samostatné montáži neobsahuje některé druhy nářadí. Zkompletujte nářadí před zahájením práce. **SK** Skleník určený na samostatnú montáž neobsahuje niektoré pracovné nástroje. Pred začatím montážnych prác si pripravte kompletné náradie.




x1

EN MEASURING TAPE
DE MAß
CZ MĚŘÍTKO
SK METER



x1

EN SCREWDRIVER
DE KREUZSCHRAUBENZIEHER
CZ KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK
SK KŘÍŽOVÝ SKRUTKOVAČ




x1

EN DRILL DRIVER
DE SCHRAUBENDREHER
CZ VRTAČKA
SK EL. SKRUTKOVAČ




EN In order to fasten the greenhouse securely to the concrete ground prepared earlier, use concrete anchors and proper tools. **DE** Um das Gewächshaus dauerhaft auf dem zuvor vorbereiteten Betonboden zu befestigen, empfehlen wir die Verwendung von Betonankern und geeigneten Werkzeugen zur ordnungsgemäßen Befestigung. **CZ** K uchycení skleníku na pevně do předem připraveného betonového podlaží doporučujeme použít kotvy do betonu a vhodné nářadí pro řádné ukotvení. **SK** Na trvalé upevnenie skleníka k vopred pripravenému betónovému podkladu odporúčame použiť betónové kotvy a vhodné náradie na ich správne upevnenie.




x14

EN CONCRETE ANCHOR M8
DE BETONANKER M8
CZ KOTVA DO BETONU M8
SK KOTVA DO BETÓNU M8





x1

EN CONCRETE DRILL
DE BETONBOHRER
CZ VRTÁK DO BETONU
SK VRTÁK DO BETÓNU



x1

EN SPANNER 13
DE SCHLÜSSEL 13
CZ KLÍČ 13
SK KLÚČ 13



elements



x24 M6x45



x4 (1) 1500mm



x2 (2) 1000mm






x6 (3) 260mm




x4 (4) 1190mm

2





elements




x4 M6x70



x4 (5) 1070mm



elements






x4 B-02




x16 M6x45

4



elements




x10 M6x70



x10 (6) 1070mm




x8 C-01






EN In the following installation steps, it is necessary to pay particular attention to the difference between profile 7 and 8
DE Achten Sie bei den folgenden Montageschritten besonders auf den Unterschied zwischen den Profilen 7 und 8
CZ V dalších fázích montáže věnujte zvláštní pozornost rozdílu mezi profily 7 a 8
SK Pri ďalších montážnych krokoch venujte pozornosť rozdielu medzi profilmi 7 a 8


elements




x14 Z-2




elements




x1 B-01



x4 M6x45








x2 M6x70




x2 (7) 1877mm



x2 (9) 1500mm




elements



x2 B-01



x7 M6x45



x2 M6x70




x2 (8) 1877mm




x1 (10) 1500mm


x2




8



x1




elements




x2 B-01



x4 M6x45








x2 M6x70









x2 (8) 1877mm




x2 (10) 1500mm




-  **x2 B-01**
-  **x8 M6x45**
-  **x2 M6x70**
-  **elements**
-  **x2 (8) 1877mm**
-  **x1 (9) 1500mm**

x2


10



elements



x2 B-01



x4 M6x45








x2 M6x70








x2 (8) 1877mm




x2 (9) 1500mm




- elements**
- x2 B-01
 - x8 M6x45
 - x2 M6x70
 - x2 (8) 1877mm
 - x1 (7) 1877mm




elements




x1 B-01



x6 Z-1




x5 M6x45




x2 M6x70



x2 (7) 1877mm






elements




x4 B-03




x8 M6x45




elements








x2

elements



x12 M6x45







elements






x8 M6x45



x4 (13) 890mm







! EN CAUTION UV PROTECTIVE COAT ON THE SIDE MARKED WITH AN OVERPRINTED TAPE. MOUNT WITH THIS SIDE OUTSIDE!
 DE ACHTUNG UV-SCHUTZSCHICHT AUF DER SEITE DIE MIT DEM BAND MIT AUFDRUCK. MONTIEREN SIE DIESE SEITE AUSSEN
 CZ POZOR OCHRANNA UV VRSTVA NA STRANĚ OZNAČENÉ PÁSKOU S POTISKEM. MONTUJTE TOUTO STRANOU VEN!
 SK POZOR OCHRANNA VRSTVA UV JE NA STRANE OZNAČENEJ PÁSKOU S POTLAČOU. TÁTO STRANA BY MALA BYŤ NAMONTOVANÁ NA VONKAJŠEJ STRANE!

EN EXTERNAL side
 DE AUßENSEITE
 CZ VNĚJŠÍ strana
 SK VONKAJŠIA strana

EN INTERNAL side
 DE INNENSEITE
 CZ VNITŘNÍ strana
 SK VNÚTORNÁ strana


elements








EN All boards should be taped with UV tape, in the areas of open chambers.
DE Alle Platten sollten mit UV-Band abgeklebt werden, in den Bereichen der offenen Kammern.
CZ Všechny desky by měly být v místech otevřených komor přelepeny UV páskou.
SK Všetky dosky by mali byť v miestach otvorených komôr oblepené UV páskou.

elements





EN Screw locations are marked by the openings in the profiles
 DE Die Schraubenpositionen werden durch die Löcher in den Profilen bestimmt.
 CZ Místa pro vruty jsou označena otvory v profilech
 SK Otvory v profilech označujú miesta pre skrutky




1



EN The outermost boards must be protruded 4mm outside
 DE Die Außenplatten müssen 4 mm nach außen gerichtet werden.
 CZ Krajní desky vysuňte 4 mm směrem ven.
 SK Vonkajšie dosky by mali vyčnievať 4 mm smerom von

elements






x2 F-03




25mm

x72 W-2



elements






x1 F-03




25mm

x54 W-2




elements



- x2 F-02
 - x4 F-01
 - x66 W-1
-
- Small diagrams of the parts: F-02 is a small grey trapezoidal piece; F-01 is a larger grey trapezoidal piece; W-1 is a 19mm screw.



EN Left door
DE Linke Tür
CZ Levé dveře
SK Ľavé dvere





EN Right door
DE Rechte Tür
CZ Pravé dveře
SK Pravé dvere



EN Boards and sheets must be installed flat. Door diagonals must be checked carefully.
DE Die Montage von Platten und Blechen sollte flach erfolgen. Die Türdiagonalen müssen sorgfältig geprüft werden.
CZ Desky a plechy montujte naplocho. Pečlivě zkontrolujte úhlopříčky dveří.

SK Dosky a plechy by mali byť montované naplocho. Starostlivo skontrolujte uhlopriečky dverí.



23

elements


x8 (17) 696mm

x2 (18) 810mm

x2 (19) 810mm

x2 (20) 1110mm

x2 (21) 1110mm






EN Magnetic holders are used for determining correct profile angles and they facilitate installation. When the whole door is installed, the angle bars must be dismantled.

DE Magnetische Halterungen werden verwendet, um die richtigen Winkel der Profile zu fixieren und die Montage zu erleichtern. Entfernen Sie die Winkel, nachdem Sie die gesamte Tür montiert haben.

CZ Magnetické držáky slouží k určení správných úhlů profilů a usnadňují montáž. Po smontování celých dveří demontujte úhelníky.

SK Magnetické držiaky slúžia na určenie správnych uhlov profilov a uľahčenie montáže. Po zložení celých dverí odstráňte uholníky.



x4



19mm

x16 W-1

elements






EN Boards and sheets must be installed flat. Door diagonals must be checked carefully.

DE Die Montage von Platten und Blechen sollte flach erfolgen. Die Türdiagonalen müssen sorgfältig geprüft werden.


CZ Desky a plechy montujte naplocho. Pečlivě zkontrolujte úhlopříčky dveří.





SK Dosky a plechy by mali byť montované naplocho. Starostlivo skontrolujte uhlopriečky dverí.





X


EN Remove the magnetic holders when you finish installing the door.
DE Entfernen Sie die magnetischen Halterungen nach der Montage der Tür.
CZ Odstraňte magnetické držáky po dokončení montáže dveří.
SK Po dokončení montáže dverí odstráňte magnetické držáky.







- elements**
-  **x16 Z-1**
 -  **x2 F-04**
 -  19mm **x64 W-1**
 -  **x16 B-05**




elements





- elements
- 

x4
 EN HACK EYE
 DE ÖSE FÜR DEN HAKEN
 CZ OČKO K HÁČKU
 SK OČKO DO HÁČIKA
 - 

x4
 EN HACK
 DE HAKEN
 CZ HÁČEK
 SK HÁČIK

